



ALIA TECHNOLOGY LLC
 電磁流量計

操作手冊 AMC2100 系列 AMC3200 系列





Index

1. 感測器	2
1.1 AMF900 法蘭式	2
1.2 AMF500 夾管式	3
1.3 AMF301 安裝	3
1.4 AMF500 安裝	3
1.5 AMF601 安裝	4
1.6 AMF900 安裝	4
2. 安裝	5
2.1 安裝位置	5
2.2 消除磁場干擾	5
2.3 直管段長度	5
2.4 安裝方式	5
3. 轉換器 AMC2100 和 AMC3200 操作說明	7
3.1 轉換器 AMC2100 操作說明	7
3.1.1 電源及信號輸出接線, (一體型或分離型)	7
3.1.2 分離型接線方式	8
3.1.3 AMC2100 面板配置及尺寸圖	8
3.2 轉換器 AMC3200 操作說明	9
3.2.1 電源及信號輸出接線, (一體型或分離型)	9
3.2.2 分離型接線方式	10
3.2.3 AMC3200 面板配置及尺寸圖	10
3.3 測量模式設定	11
3.4 範例	11
3.5 累積流量歸零操作	12
3.6 自動零點調整	12
3.7 操作流程	13
3.8 用戶操作說明	16
3.9 系統模式	19
3.10 高級模式	20
3.10.1 校準操作	20
3.10.2 轉換器設置	24
3.10.3 特殊操作	25
3.10.4 藍牙設置	25
3.11 批量控制	26
4. AMC3200 和 APP 搭配使用步驟	29
5. 常見警報代碼指示	38
6.藍牙 APP 下載地址	38

1. 感測器

電磁流量計是由感測器與轉換器結合成一體型或分離型,其中感測器有以下幾種規格

1.1 AMF900 法蘭式

- 尺寸: 10Amm ~ 2000mm (3/8"A ~ 80")
- 內襯: Neoprene
 - . Polyurethane FEP

PTFE PFA

保護等級: IP68 最高耐溫:180℃ 安裝: 法蘭式





Size	Standard Pressure	Liner Material			Dimensions (mm)			Weight	
(mm)	Kg/cm2	FEP / PFA	Neoprene	Polyurethane	PTFE	L	D	Н	Kg
10A		0			0	120	00	145	3.5
10		0			0	120	90	145	3.5
15		0			0		95	155	3.5
20		0			0		105	160	4.5
25	40	0		0	0	150	115	166	4.5
32	40	0		0	0		140	180	6.5
40		0		0	0		150	190	7.0
50		0		0	0		165	201	9.5
65		0		0	0	200	185	220	12
80		0		0	0		200	235	15
100		0	Ø	0	0	250	220	254	17
125	16	0	0	0	0	230	250	284	21
150		0	Ø	Ø	0	300	285	314	28
200		0	0	Ø	0	350	340	369	36
250		0	0	Ø	0	400	395	430	49
300		0	0	Ø	0	450	445	480	61
350			0	Ø	0	400	505	540	79
400			0	Ø	0	500	565	600	99
450	10		Ø		0		615	640	121
500	10		0		0	600	670	700	143
600			Ø		0		780	800	187
700			Ø		0	700	895	910	260
800			Ø		0	800	1015	1020	342
900			0		0	900	1115	1120	420
1000			Ø		0	1000	1230	1230	503
1200			Ø		0	1200	1405	1405	666
1400			Ø		Ø	1400	1630	1630	1036
1600	6		0		0	1600	1830	1830	1333
1800			Ø		0	1800	2045	2045	1720
2000			0		0	2000	2265	2265	2190

1.2 AMF500 夾管式

尺寸: 25mm ~ 200mm (1" ~ 8") 內襯: FEP/PTFE 保護等級: IP68 最高耐溫: 180 ℃ 安裝方式: 夾裝





	Size			Dimensions (mm)			
	mm	Inch	L	D	н		
\mathbb{D}	25	1"	90	71	138		
	32	1-1/4"	100	80	147		
	40	1-1/2"	100	86	153		
	50	2"	115	100	167		
	65	2-1/2"	115	120	187		
	80	3"	130	131	198		
	100	4"	155	151	218		
	125	5"	155	181	248		
	150	6"	185	206	273		
	200	8"	215	261	328		

1.3 AMF301 安裝



1.4 AMF500 安裝





1.6 AMF900 安裝



安裝需知:

- 2) 新安裝的管道通常有殘留焊渣等異物,為防止損壞內襯,請在安裝感測器之前將異物清除乾淨。
- 3) 如果管道沒有對齊置中或是傾斜,會導致滲漏或是損壞內襯。

¹⁾ 管道法蘭應在安裝儀錶前焊接完成,禁止在儀錶安裝後進行焊接操作。為防止損壞內襯,管路焊接法蘭的焊接處要 平整,不能帶有尖銳物。儀錶安裝後,管道其他位置需要焊接施工時,必須先切斷儀錶電源。

2. 安裝

當安裝流量計時,應考慮以下情況:

2.1 安裝位置

安裝流量計的位置應避免陽光直射,環境溫度在-25~60℃之間。

2.2 消除磁場干擾

流量計不要安裝在電動機,變壓器,變頻器...等容易引起磁場干擾的電器附近。

2.3 直管段長度

為了保證電磁流量計的測量精度,流量計安裝上下游位置應滿足下圖所示的配管條件。



流量計上下游縮管時,縮管角度應小於15度

一般配管,流量計上游入口端保留 5D-10D,下游入口端保留 2D-5D。

2.4 安裝方式

- a. 流量計可水平,垂直或傾斜安裝,無論流體是否在流動,需保持管內為滿管狀態
- b. 當流體含有固體成份,安裝時需採取垂直安裝(由下往上),以避免固體成份沉澱於管路內



c. 管路設計安裝位置應確保流體通過流量計中不會產生氣泡







d. 電極位置應與地面平行 電磁流量計採用水準/斜角安裝時。電極位置(A.B)應於管路左右兩邊,轉換器(接線盒)應於水平管路的正上方。



e. 搬運

搬運時,請勿將繩子穿過流量計測量管,以免對流量計內襯造成損壞。 80mm以上流量計請勿用手或繩子吊掛在轉換器/接線盒上,因轉換器/接線盒為強度較脆弱的鋁合金。









f. 接地方法





一般金屬管路

非金屬管路(塑膠管,含内襯)

3. 轉換器 AMC2100 和 AMC3200 操作說明

3.1 轉換器 AMC2100 操作說明

3.1.1 電源及信號輸出接線, (一體型或分離型)

轉開轉換器的四顆螺絲,就能看到每個接線端子,請將對應的接線接上.





3.1.2 分離型接線方式



3.1.3 AMC2100 面板配置及尺寸圖



按鍵名	按鍵符號	測量狀態時的功能	參數設定狀態的功能
設定	ENT	進入參數設定模式	保存當前設定的參數,並跳到下個參數設定按住 ENT 键不放 5 秒后,退出设置参数,回到测量界面
向上	\bigcirc	選擇顯示幕四行中的其中一行	上,下位移。改變當前數位的大小,小數點及單位
右移		修改選定的顯示幕的顯示內容	位移

3.2 轉換器 AMC3200 操作說明

3.2.1 電源及信號輸出接線, (一體型或分離型)

轉開轉換器的四顆螺絲,就能看到每個接線端子,請將對應的接線接上。





3.2.3 AMC3200 面板配置及尺寸圖



按鍵名	按鍵符號	測量狀態時的功能	參數設定狀態的功能
設定	ENT	進入參數設定模式	保存當前設定的參數,並跳到下個參數設定按住 ENT 键不放 5 秒后,退出设置参数,回到测量界面
向上	$\overline{\ }$	選擇顯示幕四行中的其中一行	上,下位移。改變當前數位的大小,小數點及單位
右移	\geq	修改選定的顯示幕的顯示內容	位移

3.3 測量模式設定

流量計通電後進入正常顯示模式,各行的顯示內容有以下選擇:

	位置	顯示資料	單位符號	單位	說明
		累積量	Σ	M2 I m laol aol Maol bh	
		正累積量	$\Sigma +$	tt2 oft t kg g ib stop top	$\Sigma = \Sigma + (-) \Sigma -$
	第一排	負累積量	Σ-		
_		瞬間流量		m3/h	當流體為逆流時, 顯示"-"
		流速		m/s	當流體為逆流時,顯示"-"
		瞬間流量		m3/h	當流體為逆流時, 顯示"-"
	第二排	%量程		FS%	實際流量對應流程的%
		電流		mA	實際流量對應的電流
		頻率		Hz	滿量程頻率為: 5000Hz
		累積量	Σ	跟隨第一排累積量單位	$\Sigma = \Sigma + (-) \Sigma -$

3.4 範例

欲將第一排顯示從 m3/h 改成%



3.5 累積流量歸零操作



3.6 自動零點調整

當流量計在滿管且沒有流動的情況下,流量計因與環境的接地值不同而產生數值,可用自動零點調整將流量計調零 調整方法如下:











3.8 用戶操作說明







觸點模式按 2 鍵或○ 鍵選擇觸點類型1. 常閉 2. 常開

通訊 按⊇鍵或△ 鍵選擇是否要使用 MODBUS 通訊

MODBUS 模式 按≥或△ 鍵選擇 MODBUS 模式

串列傳輸速率 按⊇或△ 鍵選擇串列傳輸速率

數據位元

當 MODBUS 模式選擇了 RTU, 資料位元固定為 8

校驗類型
按②或△ 鍵選擇奇偶校驗
1. 無 2. 奇 3. 偶

MODBUS 地址	
按≥ 鍵移動游標,	按△ 鍵改變數值
設置範圍: 0~247	

	按≥ 鍵改變位移,按△ 鍵改變位址
	設置範圍: 0~15 当有 HART 功能时,才有此设置选项,无 HART 功能时,无此设置选项
	请 🔤 键 5 秒后松开,返回正常显示状态

3.9 系統模式



3.10 高級模式

3.10.1 校準操作









3.10.2 轉換器設置



3.10.3 特殊操作



3.10.4 藍牙設置



3.11 批量控制







4. AMC3200 和 APP 搭配使用步驟

1. 工具

AMC3200 轉換器和 Android 系統手機(手機必須是 Android 系統)

2. 方法/步驟

- ① 安裝 app 於 Android 系統手機。
- ② 完成安裝藍牙 app 後,即可使用。
- ③ 點擊桌面 app 藍牙圖示,如下圖:



④ 進入系統后,藍牙有3種模式:

讀寫模式:可以讀取和修改轉換器參數。(默認模式)如果藍牙密碼輸入錯誤,那麼會提示是否以只讀方式進入。 終端模式: IP 地址與 PC 端軟件搭配使用,達到 PC 端軟件遠程監控的效果。使用的前提必須是有網絡。 客戶端模式: IP 地址與 APP 軟件搭配使用,達到手機與手機之間的通訊,達到手機遠程監控的效果。

👂 🔐 📋 16 . 3	22
Read-WriteMode	\bigtriangledown
TerminalMode	
ClientMode	
ALIA TECHNOLOGY LLC Software version: 1.2.4	

⑤ 如果要設置轉換器的參數,請選擇讀寫模式,然後選擇 Login,手機會自動搜索轉換器上藍牙設備。如圖所示:



⑥ 搜索到轉換器的藍牙名稱,點擊您要連接的轉換器藍牙名稱,如(ALIA000000003)。過一會兒會出現 PIN 密碼,輸入 PIN 密碼 1234,此密碼用於手機 Android 系統與轉換器藍牙的 PIN 識別密碼。APP 與每台轉換器連接時都必須輸入一次 PIN 碼,如果無出現此界面,無需輸入。如圖所示:

		🏶 al 🧵 16:22
← Searching	9	
SEARCHING BC	NDED DEVICE	MEYERREADING DATA
ALIA000 30:14:09:28	0000003 8:02:76	llı.
Blueto	ooth pairing r	equsest
To pair w ALIA00000 Type the o PIN:	ith 000003 device's requ 1 or 1234	ired
☐ PIN cơ You may a This PIN o	ontains letters or Iso need to er n the other de	symbols nther evice .
Cance		ОК

⑦ 進入系統後,上方的中間顯示的是藍牙名稱,右上角顯示的進入模式,下面顯示的是流量計版本號,儀錶密碼以及設置設備名稱。

Set Nickname: 您可以自己設置 AMC3200 的簡稱,此暱稱不會改變藍牙名稱。設置的簡稱只會在原來的藍牙名稱後面顯示,比如設置簡稱 flow,則藍牙名稱顯示為 ALIA000000003(flow)。如圖所示:

		1	👂 , ແl 🧯 16:22 -
Return	ALIA000)0000003(flow)	Read-Write
Vers	sion	Ver:0.01	
Device	е Туре	Flowmeter	\bigtriangledown
Boo	oword	Enter Insid	
Fas	sword	Enter login	password
		Enter	
	Se	et Nickname	

⑧ 輸入的密碼必須和轉換器上面的藍牙密碼一致才能修改參數,默認密碼 0000。如果忘記藍牙密碼,可以於轉換器的高級設置裡的藍牙選項中查看藍牙密碼。如果密碼輸入錯誤,則會提醒是否以唯讀模式進入,如圖所示:

			8 .iil 🗎 16:22	
Return	ALIA0000000	003(flow)	Read-Write	
Waring				
ALIA000 Enter in	0000003(flo Read-only I	w) Logir Mode	n failed	
Co	onfirm		Cancel	
Enter				
Set Nickname				

⑨ 當藍牙密碼輸入一致,進入系統如圖所示:

	🔹 al 🗎 16:22				
← Realtime Flo	PAUSE :				
BASICS	MORE				
Flow rate					
0.044 ft3/min					
Fwd totalizer	-				
1035 ft3					
Rev totalizer					
7 ft3					
Net Totalizer					
1028 ft3					
METER READ CHECK READ DATA					
Realtime Formeter Flowmeter Virtu	ual Key Batch				

⑩ 功能表操作(螢幕最下方,7個功能表模式)

第一個功能是實時流量:可以在螢幕上面用手指向左滑動或者是向右滑動即可切換畫面。觀看即時資料,比如累積量,瞬間量,輸出電流,輸出頻率等等,如圖所示。有抄表功能,抄表功能可以將資料分享到您的郵件或其他的聊天工具軟體上面。

	🖲 ଣା 📋 16:22			\$.d 盲 16	6:22
← Realtime Flo	PAUSE :	←	Realtime Flo	PAUSE	:
BASICS	MORE		BASICS	MORE	
Flow ra 0.044 ft3/		Output current			
Fwd tota	lizer		4.024	mA	
1035 f	t3		Output frequ	ency value	
Rev tota	lizer		0.0	Ηz	
7 ft3		Velociy m/s			
Net Totalizer			0.13		
1028 f	t3		%Flo	ow	
			17.1	2	
			Actual zero	point mv	
			-0.94	4	
			Sample fl	ow rate	
METER READ	CHECK READ DATA		-0.9	4	
			Status	code 0	
Realtime Parameter Flowmeter	Pr Virtual Key Batch	Realtime	Parameter Flowmet	er Virtual Key Ba	tch

第二個功能是參數設置:

參數設置有5個選項:基本設置、介面設置、通訊設置、感測器設置和轉換器設置或者在手機螢幕上向左滑動或者是向右 滑動切換畫面。



A、以設置累積單位為例,將累積量單位 ft3 改為 m3 如圖所示:

			8 ,	16:22		
←	Parameter		REFRESH	÷		
BASIC	S INTERFACE	СОММ	JNICATION	SENSOR		
	La	ngua	ge			
	Ei	nglish	1			
	Scal	ed Flo	ow(FS)			
	353	1.472	? ft3			
	Totalizer unit					
m3						
	Ti	me u	nit			
hour						
Low cutoff(%FS)						
1.0						
Damping(s)						
2.0						
Direction						
	Bidirection					
Realtime	Realine Parameter Flowmeter Virtual Kay Batch					

B、點擊累積量單位那一欄,然後就會出現多種單位,上下移動屏幕選擇您要修改的單位 m3,點擊確認,如圖所示:

	\$.il 🗎 1 6	·22
¢	Totalizer unit	:
BA	● m3	SOR
	🔿 Impgal	
	O ppi	
	🔿 Кд	
	○ t	
	🔿 Ib	
	⊖ Ston	
	⊖ Lton	
	○ ft3	
	⊖ Mgal	
Realt	Ime Parameter Flowmeter Virtual Key Bat	ch

C、點擊確認後, APP 會自動幫你修改單位, 圖中單位紅色部分, 左邊是現在的單位, 箭頭指向的表示要修改的單位 m3。這樣就設置成功了。如圖所示:

<u> </u>		
8 .al ∎ 16:22		
← Parameter REFRESH	:	
BASICS INTERFACE COMMUNICATION S	SENSOR	
Language		
English		
Scaled Flow(FS)		
3531.472 ft3		
Totalizer unit		
ft3 —> m3		
Time unit		
hour		
Low cutoff(%FS)		
1.0		
Damping(s)		
2.0		
Direction		
Bidirection		
Realtime Parameter Flowmeter Batch		

第三是: 儀錶功能有3個選項: 基本設置,空管設置,校準,可以通過手指在手機螢幕上向左滑動或者是向右滑動切換畫面。



第四是: 虛擬按鍵,三個虛擬按鍵與轉換器上的三個按鍵功能相同。



第五是:批量控制設置功能,當轉換器設置批量控制時,可以在此設置批量值。如圖所示:

	🖲 🕯 🕹 🕸
← Batch control	:
Batchsetvalue	1.0
Batchsetvalue	0
BatchMod	Automatic 👻
START	ZERO
(ΩυΙΤ
Flowmeter	Batch Operation Parameter

第六是:操作記錄,記錄修改過的內容。如圖所示:

Coperati DATE SELECT	ING
ALL PARAMETER/FUNCTION PARAMETER SETT Totalizer unit Time:2017-10-11 16:22:11 Parameter:ft3-m3 Result:Succeed	ING
Totalizer unit Time:2017-10-11 16:22:11 Parameter:ft3-m3 Result:Succeed	

第七是:參數備份,選擇新建一個文件,然後可以命名你自己想命名的文件名稱,點擊上方的 Function 可以選擇測量參 數導出、設置參數導出,測量+設置參數導出、設置參數導入。如圖所示:

ଃ .d <mark>≣</mark> 16:22	ଃଣ 盲 16:22
Parameter FUNCTION : CONFIG SAVED TO FILE:/ ELECTROMAGNETICFLOWMETER	Parameter FUNCTION CONFIG SAVED TO FILE:/ ELECTROMAGNETICFLOWMETER
ALIA000000003(flow) Modify time: 2017-10-11 16:22:50 Bytes:0B	ALIA00000003(flow) Modify time: 2017-10-11-16:22-50 Choose Export measurement data
	 Export config data Export measurement +config data Import setting parameters
	CANCEL CONFIRM
CHECK NEW RENAME DELETE	CHECK NEW RENAME DELETE
Flowmèter	Flowmeter

₿ ଣ ∎ 16:22		🏶 .al 盲 16:22			🕷 al 盲 16:23
- Parameter FUNCTION	Return	Refresh	← Parame	eter	FUNCTION
CONFIG SAVED TO FILE:/ ELECTROMAGNETICFLOWMETER	Flow	/ rate		ONFIG SAVED TO FILE: CTROMAGNETICFLOW	/ METER
ALIA000000003(flow)	17.21	3 m3/h	ALIA	000000000	3(flow)
Modify time: 2017-10-11 16:22:50	Fwd te	otalizer	Modify time: 2017-10-11 16:23:20		
Bytes: 0B	621	621 m3 Bytes: 412B			
	Rev to	otalizer			
Export to file:	1	m3			
	Net to	otalizer			
	620	m3/h			
⊖ Default	Output current				
	6.739 mA				
	Output freq	uency value			
CANCEL CONFIRM	0.0 HZ				
	Velocity m/s				
	Bidirection				
	%	flow			
CHECK NEW RENAME DELETE	17.18		CHECK	NEW RENAM	1E DELETE
Flowméter Virtual Key Batch Control Control Flowméter	Confirm Cancel		Flowmeter Virtual	Batch Ope Key Control rec	Parameter backup

5. 常見警報代碼指示

AMC3200/AMC2100 警報代碼				
代碼	代碼內容	表示意義	解決方法	
2	超流量	超出量程範圍	請提高量程範圍	
4	超上限	超過警報設置上限值	請關閉警報輸出或提高警報上限值	
6	超流量;超上限	超過警報設置上限值 超量程範圍	請提高量程範圍 請關閉警報輸出或提高警報上限值	
8	超下限	低於警報設置下限值	請關閉警報輸出或降低警報下限值	
10	超流量;超下限	超出量程範圍 低於警報設置下限值	請提高量程範圍; 請關閉警報輸出或降低警報下限值	
16	空管	空管警報	請檢查管道,使管道滿管	
128	記憶體	EEPROM 發生故障	內部記憶體壞掉,請將 CPU 板寄回 ALIA 檢查	

6.藍牙 APP 下載地址

下載地址 1:請用手機掃瞄以下 QR 碼來下載 APP 藍牙軟體。



下載地址 2:請輸入以下網址,下載 APP 藍牙軟體。

網址如下:

http://www.alia-inc.net/download/alia/amc3200/alia_AMC3200.apk

Quality we care!

ALIAMAG ALIAPANEL ALIASONIC ALIADP ALIAPT ALIAVA ALIAVTX

Tel: +1-213-533-4139 Fax: +1-213-223-2317 URL: www.alia- inc com Email: alia@alia- inc com 633 W. 5th Street, 26th Floor, Los Angeles, CA 90071, USA